

# KREILING®

## Montageanleitung für Dachsparrenhalter DSS 50110



Der DSS 50110 wird zwischen zwei Dachsparren mittels geeigneter Schrauben montiert.

Die Klemmschraube des Rohres (1) wird mit 50 Nm Drehmoment angezogen. Die zwei Schrauben (2) werden an den Mastfuss befestigt. Hierbei verformt sich das Rohr gewollt und der Mast ist verdrehsicher montiert.

